



Service Anleitung



3/80

Tuner T 3000



Abgleich- und Prüfvorschrift

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Ausbauhinweise
- III. 30 V-Abstimmspannung
- IV. AM-Abgleich
 - a) Prüfung der Betriebsspannung
 - b) AM-ZF-Abgleich
 - c) AM-HF-Abgleich: MW
 - d) AM-HF-Abgleich: LW
 - e) AM-Klirrfaktor
 - f) Eichung der AM-Abstimmanzeige
- V. HF-ZF-Abgleich
 - a) ZF-PLL-Decoder Modul
 - b) Einstellen der Mono-Stereo-Schaltschwelle
 - c) Übersprechen
 - d) Einstellen der Feldstärkeanzeige

- VI. Abgleich 19 kHz-Stereo-Tiefpaß
- VII. Überprüfung der Frequenz-Kanalumschaltung
- VIII. FM-HF-Abgleich
- IX. Prüfung des FM-Teiles
 - a) Frequenzgang FM
 - b) FM-Klirrfaktor
 - c) FM-Fremdspannungsabstand
 - d) Muting-Tunoscope-AFC
 - e) Prüfen der AFC-Antiablenkautomatik
 - f) FM-Begrenzungseinsatz (-1 dB Wert)
- X. Einschaltverzögerung

I. Allgemeine Hinweise

Das Gerät muß den Sicherheitsbestimmungen gemäß VDE 0860 H / . . 69 entsprechen. Hierbei sind folgende Punkte besonders zu beachten:

Alle netzspannungsführenden Leitungen müssen in den Lötösen durch Umbiegen mechanisch gesichert sein.

Primärseitig sind nur Isolierschläuche mit mindestens 0,4 mm Wandstärke zugelassen.

Schwer entflammbare Widerstände, Berührungsschutzkondensatoren und Sicherungen (G-Schmelzeinsätze) müssen den geforderten Bedingungen entsprechen und die im Schaltbild aufgeführten Werte besitzen.

Auf der Primärseite sind die geforderten Luft- und Kriechwege unbedingt einzuhalten:

Mindestabstand zwischen netzspannungsführenden Teilen und berührbaren Metallteilen (Metallgehäuse usw.): 6 mm.

Mindestabstand zwischen den Netzpolen: 3 mm

Prüfspannung zwischen Netzpolen und berührbaren Teilen (Metallgehäuse, Anschlußbuchsen usw.): 3000 V_{eff}.

Soweit für die in diesem Gerät verwendeten Transistoren und Dioden BV-Blätter angelegt wurden, ist zu gewährleisten, daß nur solche Transistoren und Dioden eingesetzt werden, die den darin aufgeführten Spezifikationen entsprechen. Bei Verwendung von Ersatz- bzw. Ausweichtransistoren ist vorher die Genehmigung des ZKD einzuholen.

Es ist darauf zu achten, daß alle Kondensatoren bzw. Elkos die vorgeschriebenen Betriebsspannungen und speziellen Eigenschaften besitzen (MKT, FKC, Tantal usw.). Der Netztrafo muß gegen Schwirren und andere Eigengeräusche fest verschraubt sein.

Gleichspannungsmessungen an Transistoren sind allgemein und besonders innerhalb des HF-ZF- und NF-Teiles über einen Trennwiderstand (unmittelbar am Meßobjekt) durchzuführen. Bei HF- und NF-Messungen ist ein kapazitätsarmer Tastkopf (< 10 pF) zu verwenden.

Bei Spannungsmessungen an Punkten ohne Massepotential ist darauf zu achten, daß der Masseanschluß des Voltmeters immer an den niederohmigen Punkt der beiden Meßpunkte gelegt wird.

Für Lötarbeiten in der Nähe von Spulen mit HF-Eisen- oder Ferritkernen (Nova-Spulen usw.) dürfen keine magnetisch wärmegeregelten Lötkolben ohne besondere Abschirmmaßnahmen verwendet werden (z. B. Magnastat von Weller).

II. Ausbauhinweise

Chassis-Ausbau

- Vier Schrauben (a) an den Seiten und eine an der Rückwand herausdrehen.
- 2. Gehäuseoberteil nach oben abheben (Abb. 1).
- 3. Die Schrauben (b) auf Abb. 2 und 3 herausdrehen.
- 4. Zwei Steckverbindungen von der Trafoplatte lösen.
- Chassis von der Bodenplatte heben.




Abb. 1

Ausbau der Blende

- 1. Vier Schrauben (c) herausdrehen (Abb. 2 und 3).
- Kipphebel abziehen und Senderwahlknopf nach Lösen von 2 Imbusschrauben im Schwungrad abziehen.
- Eine Schraube aus der Blende (hinter dem Senderwahlknopf) herausdrehen und Blendenrahmen nach vorne abnehmen.




Abb. 2

Ausbau des Frequenz-Zähler-Moduls

- 1. Schraube (d) herausdrehen (Abb. 3).
- 2. Haltebügel (e) nach hinten schieben.
- 3. Frequenz-Zähler herausnehmen.

Ausbau der Speicherplatte

- 4 Schrauben (unterhalb der Skala herausdrehen (Abb. 3).
- Steckverbindungen lösen und Speicherplatte herausnehmen.




Abb. 3

Wichtig: Bei allen Messungen hat der Pegelregler R 257/ 258 — wenn nicht anders angegeben — auf Mittenrast zu stehen.

III. 30 V-Abstimmspannung

Gerät auf "M". Digitalvoltmeter $R_i \ge 10~M\Omega$ an Meßpunkt $\boxed{\epsilon}$. Regler R 166 auf Linksanschlag. Abstimmknopf bis zum Anschlag des Abstimmreglers nach rechts drehen. Mit Regler R 162 30 V \pm 100 mV einstellen.

Gerät auf "U", Station "U". AFC "aus". Mit hinterem Einstellrädchen R3 des Abstimmreglers 2,7 V \pm 50 mV am Meßpunkt \bigcirc einstellen. Dann mit R 166 an \bigcirc 2,95 \pm 10 mV einstellen.

Ein auf 87,5 MHz befindlicher Sender muß sich noch sicher abstimmen lassen.

IV. AM-Abgleich

Vorbereitung:

Der Wobblerausgang und AM-Sender sind über eine Kunstantenne an den AM DIN-Eingang (Verbindungsbügel senkrecht) anzuschließen. Sichtgerät an Meßpunkt (3,9 K/820 pF). An NF-Ausgangsbuchse Punkt 3 oder 5 NF-Millivoltmeter, an Meßpunkt XX Gleichspannungsvoltmeter (Bereich bis 4 V) anschließen.

a) Prüfung der Betriebsspannung

Gerät auf "M". Am Meßpunkt 📈 muß eine Spannung von 11,4–12,6 V stehen.

b) AM-ZF-Abgleich

Wobbler auf 560 kHz

Abstimmspannung auf 1,9 V setzen, Meßpunkt E. Mit MW-Osz. ① ZF-Kurve suchen und symmetrisch zur Mittenfrequenz auf dem Sichtgerät stellen.

MW-VK 3 auf Max. abgleichen.

ZF-Kreis () auf Maximum und Symmetrie abgleichen.

c) AM-HF-Abgleich: MW

AM-Sender auf 507 kHz

MW-Osz. 1) auf Maximum abgleichen.

AM-Sender auf 1625 kHz.

MW-Osz. ② auf Max. abgleichen.

MW-VK 4 auf Max. abgleichen.

① und ② wechselweise wiederholen, bis keine Verbesserung mehr möglich ist.

AM-Sender auf 560 kHz

Gerät auf 560 kHz abstimmen und mit MW-VK ③ auf Max. und Symmetrie abgleichen.

AM-Sender auf 1450 kHz

Gerät auf 1450 kHz abstimmen und mit MW-VK ④ auf Max. und Symmetrie abgleichen.

Abgleich wechselweise wiederholen bis keine Verbesserung mehr möglich ist.

d) AM-HF-Abgleich: LW

AM-Sender auf 142 kHz

LW-Osz. (5) auf Max. abgleichen

LW-VK (6) auf Max. abgleichen

LW-Osz. (5) nochmals auf Max. abstimmen.

Ein auf 355 kHz befindlicher Sender muß sich noch sicher abstimmen lassen.

AM-Sender auf 160 kHz.

LW-VK (6) auf Max. und Symmetrie abgleichen.

AM-Sender auf 320 kHz. LW-Vorkreis ⑦ auf Max. und Symmetrie abgleichen.

Abgleich wechselweise wiederholen bis keine Verbesserung mehr möglich ist.

e) AM-Klirrfaktor

Gerät auf "M", Frequenz 1 MHz

Vorbereitung: Klirrarmer AM-Meßsender 300 mV/1 MHz, 1 kHz moduliert mit 80%, über Kunstantenne an AM-DIN-Eingang anschließen.

NF-Ausgang Punkt 3 oder 5 zusätzlich mit Klirfaktormeßgerät beschalten.

 $K_{ges} \le 3\%$, wenn Gleichlauffehler Null

Max. zulässig 7%.

f) Eichung der AM-Abstimmanzeige

Gerät "MW", AM-Meßsender 1 MHz, 80% amplituden-moduliert.

Nullpunkt: Der Nullpunkt der AM-Abstimmanzeige muß nicht gesondert eingestellt werden. Bei einem HF-Pegel von 0,1 V darf nur die 1. Diode der 13-fach LED-Anzeige leuchten.

Endausschlag: HF-Pegel 500 mV

Regler R 226 so einstellen, daß die letzte LED gerade noch nicht leuchtet.

Die Einstellung der AM-Abstimmanzeige hat vor der Einstellung der FM-Feldstärke zu erfolgen, da (i e AM-Einstellung den FM-Wert beeinflußt.

V. HF-ZF-Abgleich

a) ZF-PLL-Decoder Modul

Hierfür gilt die bereits veröffentlichte Abgleichvorschrift für das ZF-PLL-Decoder Steckmodul Nr. 59800-651.00. Beim Wechsel des ZF-PLL-Decoders ist ein ZF-Abgleich nicht mehr notwendig, lediglich die beiden Kreise im UKW-Mischteil (g) und (f) und Kreis (e) im Modul müssen auf Maximum des Feldstärkeinstruments nachgeglichen werden (siehe hierzu Punkt VIII. FM-HF-Abgleich), außerdem ist anschließend das Übersprechen neu abzugleichen.

Zum Nachgleich der Übersprechdämpfung ist ein UKW-Sender 1 mV/75 Ω erforderlich. Als Mindestausstattung genügt der Stereocoder SC 5 und ein NF-Millivoltmeter MV 4 bzw. MV 5 o.ä. Folgende Punkte müssen eingestellt werden!

b) Einstellen der Mono-Stereo-Schaltschwelle

Gerät auf "UKW", MPX-Schalter "ein", Sender 93 MHz moduliert mit 19 kHz ± 5,5 kHz Hub.

HF-Spannung: 10 \pm 1 μV an 75 Ω . Gerät genau abstimmen. Regler R 25 vom Rechtsanschlag beginnend, soweit nach links drehen, bis Stereoanzeige gerade aufleuchtet. Schalter MPX auf "aus". Stereoanzeige muß verlöschen.

c) Übersprechen

Gerät auf "UKW" (exakt abstimmen), Stereo und AFC-Schalter "ein". Stereocoder SC 5 an Antennenbuchse.

Modulation 1 kHz, (10% Hub); links;

Senderpegel 1 mV/75 Ω (ca. -30 dB). Gerät exakt auf Sendermitte abstimmen (Symmetrie zwischen Pkt. 18 und 19 des ZF-PLL-Decoders

(Millivoltmeter mit Mittenanzeiger).

- 1. Regler Ü 2 (R 42) auf Linksanschlag drehen (Masse).
- Erst Regler Ü 1 (R 51), Stereo-Anzeige muß aufleuchten —, dann Regler Ü 2 (R 42) auf Minimum abgleichen.

Abgleich nicht wiederholen!

Übersprechdämpfung ≥ 40 dB

d) Einstellen der Feldstärkeanzeige

FM-Sender: $f_{mod} = 1$ kHz; Hub \pm 40 kHz; $f_s = 93$ MHz

Nullanzeige

Regler R 18 bei einem HF-Pegel von 2,5 μ V/75 Ω so einstellen, daß die 3. Leuchtdiode der Feldstärkeanzeige aufleuchtet.

Endanzeige

Bei einer HF-Spannung von 0,5 mV/75 Ω Regler R 12 so einstellen, daß D 11 voll leuchtet.

VI. Abgleich 19 kHz-Stereo-Tiefpaß

Gerät "UKW-Stereo"

Meßsender:

f_{mod} 1 kHz ± 40 kHz Hub R bzw. L

und 19 kHz ± 5,5 kHz Pilot moduliert.

Am Ausgang LK und RK mit Kreis (SL) linker Kanal und Kreis (SR) rechter Kanal auf Minimum 19 kHz abgleichen.

Bezugspegel

1 kHz ≘ 0 dB

19 kHz \geq 60 dB 38 kHz \geq 58 dB selektiv messen!

VII. Überprüfen der Frequenz-Kanalumschaltung

Frequenz-Kanaltaste drücken (Funktion Frequenz). Gerät auf 90 MHz abstimmen. Frequenz-Kanaltaste drücken (Funktion Kanal). Die Frequenzanzeige 90 MHz erlischt, hierfür wird Kanal 10 angezeigt.

VIII. FM-HF-Abgleich

Der FM-HF-Abgleich setzt ein vorabgeglichenes ZF-PLL-Decoder-Steckmodul voraus.

Vorbereitung:

An die Meßkontakte V und V ein symmetrisches Gleichspannungs-Millivoltmeter (1 V-Bereich) anschließen.

Gleichspannungsvoltmeter mit 300 mV Endausschlag an die Meßkontakte 🚱 und 🙌 schließen.

Digitalvoltmeter (R; = 10 M Ω) an Meßkoniakt ∇V .

Die HF-Einspeisung erfolgt symmetrisch über die Antennenbuchse (300 Ω). HF-Pegel so einstellen, daß das Feldstärkeinstrument ca. 0,3 V anzeigt.

Abstimmspannung 22,3 \pm 30 mV (106 MHz) an \bigcirc einstellen.

Meßsender auf 106 MHz Mittenfrequenz ± 40 kHz Hub.

Mit Oszillatortrimmer (B) auf Symmetrie zwischen (P) und (Q) einstellen. ZF-Kreise (g), (1) und (e) (äußeres Maximum von Geräterückseite gesehen) und Kreis (e) (äußeres Maximum) wechselweise wiederholend auf Maximum Feldstärke abgleichen. UKW-Eingangstrimmer (H) und Vorstufentrimmer (F) und (D) auf Maximum einstellen. Abstimmspannung 3,18 V ± 10 mV (88 MHz) an (V) einstellen. Meßsender auf 88 MHz-Mittenfrequenz, ± 40 kHz Hub. Mit Oszillatorspule (A) auf Symmetrie zwischen (P) und (Q) einstellen.

Eingangskreis G und Vorstufenkreise E und C auf Maximum abgleichen.

Der Oszillator- und HF-Kreis-Abgleich ist wechselweise zu wiederholen, bis keine Verbesserung mehr möglich ist.

Der Abgleich ist mit 106 MHz zu beenden.

Kernstellungen: äußeres Maximum von oben gesehen Kreis G inneres Maximum

Es ist darauf zu achten, daß Nulldurchgang und Feldstärke bzw. NF-Maximum bei kleinem Antennenpegel und 40 kHz Hub übereinstimmen.

Bei einem evtl. Nachgleich des Demodulators ist darauf zu achten, daß der Abgleich mit dem Nulldurchgang des Kreises (a) beendet wird.

Prüfung der Übereinstimmung Nulldurchgang Quadraturdemodulator mit Maximum Feldstärke. Sollte keine Übereinstimmung vorhanden sein, so sind die Kreise (g), (F), (e), (d) und (c) nochmals bei Nulldurchgang des Quadraturdemodulators neu auf Maximum nachzugleichen.

IX. Prüfung des FM-Teiles

a) Frequenzgang FM

Meßsender 1 mV HF, Deemphasis 50 μsec.

Bezugsfrequenz 1 kHz

Meßfrequenzen: 40 Hz; 1 kHz; 6,5 kHz; 12,5 kHz

Frequenzgang bezogen auf 1 kHz darf max. ± 1 dB sein

b) FM-Klirrfaktor gemessen am NF-Ausgang

1. Mono: Meßsender 1 mV/75 Ω; 97,5 MHz

 $f_{mod} = 1 \text{ kHz } \pm 40 \text{ kHz Hub; AFC ,ein"}$

Klirrfaktor (k2 + k3) am Ausgang muß

 \leq 0,4% sein.

2. Stereo: Meßsender 1 mV/300 Ω ; 97,5 MHz; f_{mod} =

1 kHz \pm 40 kHz Hub; Stereo R bzw. L mo-

duliert

Pilothub = \pm 5,5 kHz

Klirrfaktor (k2 + k3) am Ausgang muß

 \leq 0,4% sein.

Es sind jeweils beide Kanäle zu messen.

c) FM-Fremdspannungsabstand

Diese Messung kann nur mit einem in höchstem Maße brumm- und rauscharmen FM-Sender durchgeführt werden.

Meßsender 97,5 MHz, 1 mV an 75 Ω

fmod für Bezugspegel: 1 kHz ± 40 kHz Hub

NF-Voltmeter mit Bandpaß fgl = 31,5 Hz

 $f_{gII} = 15 \text{ kHz- und}$

Spitzenwertanzeige

nach DIN 45 405 an NF-Ausgang LK u. RK Gerät genau abstimmen, AFC "ein".

Fremdspannungsabstand bezogen auf

40 kHz Hub ≥ 70 dB (Effektiv ≥ 74 dB)

d) Muting-Tunoscope-AFC

FM-Sender auf 93 MHz, $f_{mod}=1$ kHz, \pm 40 kHz Hub Regler R 242 (Mutingschwelle) auf Linksanschlag Senderpegel 2,5 μ V an 75 Ω

Gerät exakt abstimmen. AFC "ein", Muting "ein"

R 242 so einstellen, daß Tunoscope von "grün" auf links und rechts "rot" umschaltet.

Das NF-Signal am Ausgang muß bei "rot" um mind. 40 dB kleiner werden.

Sendepegel erhöhen auf 1 mV an 75 Ω , AFC "aus".

Bei Verstimmen des Gerätes um ca. +50 kHz bzw. -50 kHz muß das Tunoscope "rechts" bzw. "links" auf "rot" schalten. Bei "rot" muß das NF-Signal um €40 dB abgesenkt werden.

Bei "links- bzw. rechts rot" jeweils die AFC kurzzeitig einschalten, während dieser Zeit muß das Tunoscope auf grün schalten.

e) Prüfen der AFC-Antiablenkautomatik

FM-Sender auf 93 MHz, HF-Pegel 1 mV an 300 Ω

Gleichspannungsvoltmeter an 🕢 (Abstimmspannung)

Gerät verstimmen um ca. 100 kHz

AFC "aus"; Spannung an (o) messen

AFC "ein"; Spannung an om muß sch um ca. 1 V ändern

Taste "U" drücken, AFC ein; Spannung an om muß, so lange "U" gedrückt ist, den ersten gemessenen Wert genau halten.

f) FM-Begrenzungseinsatz (-1 dB Wert)

Meßsender 97,5 MHz, $f_{mod} = 1 \text{ kHz} \pm 40 \text{ kHz}$ Hub


Gerät genau auf Mitte abstimmen

Sender HF-Pegel von $100\,\mu\text{V}$ ab soweit verringern, bis NF-Ausgangsspannung um $-1\,\text{dB}$ abgesunken ist (Effektivwert)


-1 dB an 300 Ω : 0,8 - 1,2 $\mu V_{\rm r}$ an 75 Ω halber 300 Ω Wert.

X. Einschaltverzögerung


Gerät einschalten. Innerhalb 3 - 5 Sekunden müssen gleichzeitig NF-Signal vorhanden sein und Zähleranzeige einschalten.




IC Schaltungen




TCA 420 A



MC 1310 P





LM 324





S 0459


Chassis-Platte, Lötseite 59312-020.00
CHASSIS BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME CHASSIS, COTE SOUDURES
PIASTRA CHASSIS, LATO SALDATURE





















ERSATZTEILLISTE


List of Spare-Parts

. Fig.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Pos. Fig. No. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Pos. Fig. No. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazion	ni Benennung	Pos. Fig. No. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazio	ni Benennung
		<u>Ge</u> häuse	90	59420-020.00	FM-SPULENSATZ			Elektrische Teile	D 106	8309-201-013	BA 243
		metall-finish	90 . 1 90 . 2	09621-118.00	Steckerbuchse	7			D 107 D 108	8309-215-041	1N 4151
	*		90.4	59420-305.00 4x 09226-070.01	Isolierstück	,4444444			D 109	8309-215-041 8309-215-041	1N 4151 1N 4151
	55023-014.01	Gehäuse=Oberteil	90.6	09226-509.01	UKW-Eingangskreisspule UKW-Vorkreisspule	IC 1	8383-120-302	TCA 420 A	D 111	8309-210-296	SMV 2026
	*55034-101.01	Rückwand kpl.	90.8	09226-542.01	UKW-Zwischenkreisspule	•••	0,0,0-120-,02	(f.ZF-PLL-Decoderpl.)	D 151	8309-201-055	BA 317
	*55034-065.01	Frontblende kpl.	90.9	09226-194.01	UKW-Oszillatorspule	IC 1	*8305-303-059	SAA 1059	D 152	8309-201-055	BA 317
.1 .2	55023=042.00 9x 55023=040.01 4x	Führungseinsatz Kipphebelführung	90.11	09647-681.97	UKW-Abglei chkern			(für Grundplatte)	D 153	8309-201-055	BA 317
.3	55023=041.00 3x	Tastenführung			für Pos. 96/97/98	IC 1	8305-202-180	UAA 180	D 154	8309-201-055	BA 317
,))02)=041.00)X	rastentunrung	90.12	09647-656.97	Abgleichkern	IC 2	8383-160-399	MC 1310	D 155	8309-201-055	BA 317
			20.41		für Pos. 99	IC 81	*8305-303-070	SAA 1070 N3	D 156	8309-201-055	BA 317
		<u>Gehäuse</u>	90.14	09223-079.21	ZF-Spule	IC 101	8383-120-902	TDA 1072	D 157	8309-201-055	BA 317
		metall-finish-braun	90.16	09223-436.21 09218-191.97	ZF-Spule	IC 151 IC 152	8305 - 112 - 012 8383 - 100 - 102	78L/12A CS	D 158	8309-201-055	BA 317
	.55023-014.02	Gehäuse-Obertei 1	90.17 90.18	09218-191.97	Ferrildrossel 27µH	IC 153	8305-204-324	TCA 530 LM 324 N	D 159 D 161	8309-201-055	BA 317
	55034-101.01	Rückwand kpl.	90.19	09647-020.97 5x	HF-Drossel Ferritperle	IC 154	*8305=100=459	SO 459	D 163	8309-201-055 8309-201-055	BA 317 BA 317
	*55034-065.02	Frontblende kpl.	90.20	59310-235.00	AUSKOPPEL-MODUL-PLATTE	IC 155	*8305-204-104	L 129 V/SGS	D 164	8309-201-055	BA 317
	55023-042.00 9x	Führungseinsatz	70120)))\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	AUDIOT CE-HODOE-I CATTE			- 1-, 1,000	D 165	8309-201-055	BA 317
2	55023-040.01 4x	Ki pphebelführung	95	59800-651.00	ZF-PLL-DECODER-		ζ		D 166	8309-201-055	BA 317
.3 55023-041.	55023-041.00 3x	Tastenführung			STECKMODUL	444444	•		D 167	8309-201-055	BA 317
			95.1	59315-111.00	ZF-PLL-DECODERPLATTE	IC 301	8305-100-003	S 042 P	D 168	8309-201-055	BA 317
b Pos. 7 sind beide Farbausführ			95.2	09223-333.22	ZF - Filter	DM 1	8383-170-003	DM 12-9-13	D 169	8309-201-055	BA 317
Pos. / s	ind beide Farbaustuh	rungen gleich:	95.3	09223-336.23	ZF-Filter	\sim			D 171	8309-215-041	1N 4151
			95.4	09218-191.97	Ferritdrossel 27µH	$-\Theta$			D 172 D 1 73	8309-701-016	BZX 83/C6/V8
	09670-933.01 9x	Tastenknopf, kurz	95.5 95.7	19203-021.95 19202-610.97 2x	KerFilter ZF-Filter	•	8303 330 021	DE 100	D 174	8309-215-060 8309-701-016	1N 4151 BZX 83/C6/V8
	09670-931.01 3x	Knopf	95.8 95.8	19202=010.97 2x 19202=335.97	ZF-Filter ZF-Filter	Ţ 1	8302-220-074	BF 199 (für Grundplatte)	D 176	8309-701-010	BZX 79/B16
	09670-940.01	Drehknopf m. Achse	95.9	8140-525-610	Ferritdrossel 22µH	T 1	8302-220-025	BF 240	D 177	8309-215-062	1N 5341 B
	09616-943.01 4x	Kipphebelknopf	77•7	,=, •.•	Land Court Experi		0,02-220-02/	(für ZF-PLL-Decoderpl.)	D 179	8309-701-096	BZX 79/C56
	55023-034.01 4x	Fuß	98	59312-021.00	SCHALTERPLATTE	T 2	8302-222-040	BF 440	D 303	8309-510-014	BB 104 grün
	55023-035.00 4x	Fußeinsatz	98.1	59500-065.01	Kippschalter 4-pol.			(für ZF-PLL-Decoderpl.)	D 305	8309-510-013	BB 104 blau
	59410-534.01	Abstimmschlüssel	98.2	09667-022.00	Knickschutz 5-fach	T 2	8302-202-543	BC 548 B	D 306	8309-510-014	BB 104 grün
	01560-580.00	UKW-Möbelantenne	98.3	09667-023.00	Knickschutz 6-fach			(für Grundplatte)	D 307	8309-510-014	BB 104 grün
		CHASS IS			NETZMODUL	Т 3	8302-202-410	BC 413 B	62 4	0000 506 000	n no.100001/0
		(50031-501.01/02)				* 0	0000 000 510	(für ZF-PLL-Decoderpl.)	G1.1 G1.2	8308-536-003 8308-528-004	B 80/C900/60
		(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			(59800-660.00)	T 3	8302-202-543	BC 548 B	u1. 2	0300=320=004	B 40/C1500/1
			100	09005-008.01	NETZTRAFO	T 4	8302-200-420	(für Grundplatte) BC 415 C	10+		
•	*50031-085.01	Flutlichtskala	100	0,00,=000.01	HE 12 INAFO	1 4	0302=200=420	(für ZF-PLL- Decoderpl.)	⊣0∸		
	*09622=079.00 2x	Steckfassung kpl.	105	59312-022.00	NETZPLATTE	T 4	8302-202-543	BC 548 B		aude 4// /ea	
	8316-454-002 2x	Anzeigelampe	105.1	09621-113.02	Sicherungshalter	• • •	0,02 202 ,1,	(für Grundplatte)	C 4	8415-166-650	2200µF
	00/40 011 00	12-15V/1W	105.2	39601-622.01	Stiftkontakt-Unterteil	T 101	8302-202-543	BC 548 B	#		
	09612-844.00	Antriebsrad	105.3	39601-626.01	Stiftkontakt-Unterteil				Al		
	09619-852.00 09619-833.00	Drehfeder			ANZEIGE-BAUSTEIN				C 105	19799-306.97	7/35pF
	50028-017.00	Ringfeder Massefeder				T 102	8302-202-543	BC 548 B	C 108	19799-306.97	7/35pF
	50028-024.00	Laufbuchse			(50031-502.01/02)	T 151	8302-202-543	BC 548 B	C 123	19799-306.97	7/35pF
	50028-030.00	Schwungrad	110	50031-035.01	Profilskala	T 152	8302-220-036	BF 245 A	C 313	19799-313.94	3,5/13pF
	8138-007-021	Antriebsschnur TE 50	110	00001=000001	(metallfinish)	T 153 T 154	8302-202-548 8302-202-543	BC 547 B BC 548 B	C 332	19799-313.94	3,5/13pF
	09612-335.01 4x	Seilrolle	111	50031-035.02	Profi Iskala	T 155	8302-200-554	BC 550 C	C 334	19799-331.91	2/6pF
	33010-213.00 4x	Schei be		70071-077102	(metallfinish-braun)	T 156	8302-200-554	BC 550 C	C 339	19799-313.94	3,5/13pF
	09666-613.00	Netzkabel-Zugentlastu	g 11 4	50026-043.01	Sichtscheibe	T 157	8302-200-550	BC 549 B			
	09690-358.09	Netzkabel	115	50030-075.01	Si chtschei be/Druck	T 158	8302-200-550	BC 550 B	<u> </u>		
	59701-028.02	Abstimmregler	117	50026-032.00	Gehäuse für	T 159	8302-410-010	BD 137			
					Anzeigemodul I	T 161	8302-200-554	BC 550 C	R 17	8700-195-009	B 0204 NB/2,
		CHASSISPLATTE	118	50028-040.00	Rotscheibe	T 162	8302-200-554	BC 550 C	R 22	8700-195-045	B 0204 NB/68
			120	50026-031.00	Gehäuse für	T 163	8302-412-679	GD 679	R 156	8700-229-025	B 0207 NB/10
		(59312-020.00)			Anzeigemodul II	T 164 T 165	8302-202-567	BC 560 C	R 157 R 261	8705-227-285 8700-229-033	0411/3,3KΩ/1 B 0207 NB/22
				FORME 448 AC	ADELIANED NO	T 303	8302-202-567 8302-220-901	BC 560 C BF 900 G	R 263	8705-227-243	0411/56Ω/10 %
55	*59400-242.01	Schalterleiste 3-fach	125	59315-117.00	SPEICHER-MODULPLATTE	T 304	8302-220-936	BF 936	R 266	8705-227-083	0411/2,7KΩ/5
	*09626 - 873.97	Kombi-Antennenbuchse	125.1	59410-535.01	Memostat R 8/7	T 306	8302-220-936	BF 936	R 271	8705-227-243	0411/56Ω/10%
	*09623-093.97	Mi krofonbuchse	125.2 125.3	59400-241.01 39601-627.01	Schalterleiste Stiftkontakt-Unterteil	T 361	8302-222-040	BF 440	R 283	8700-229-063	B 0207 NB/39
	50031-008.00	Buchsenschi ene	125.4	39601-628.04	Stiftkontakt-Unterteil				R 287	8705-227-231	0411/18Ω/109
•	*59500-064.01	Kippschalter	·L/•T	,, oco.ot		- N-			R 331	8700-195-041	B 0204 NB/47
	39601-626.01	Stiftkontakt-Untertei	127	59315-118.00	ANZE I GE-MODULPLATTE				R 343	8700-229-061	B 0207 NB/33
	39601-625.03	Stiftkontakt-Untertei	127.1	59752-037.01	LED-Fassung 13-fach kpl.				x		
	39601-624.04	Stiftkontakt-Untertei	•		mit LED-Dioden LD30/1	01	8309-001-012	AA 119	- √ -		
	09620-204.00	Steckerbuchse	_		(rot)	D 2	8309-001-012	AA 119	-		
	09667-022.00	Knickschutz 5-fach	127.2	8309-909-705	LED-Display	D 2	9300 215 010	(für ZF-PLL-Decoderpl.)	R 12	8790-009-027	470ΚΩ
	09667-020.00 09621-113.02 2x	Knickschutz 3-fach Sicherungshalter	130	59311-166.00	ANZE I GE-MODULPLATTE	υZ	8309-215-019	1N 4001 (für Grundplatte)	R 18	8790-009-027 8790-009-010	1KQ
	09021=113.02 2x 09223=861.21	Sicherungshalter MW-Vorkreisspule	130.1	59752-034.97	LED-Fassung 4-fach kpl.	D 3	8309-001-012	AA 119	R 25	8790-009-018	10ΚΩ
	09223-813.21	LW-Vorkreisspule			mit LED-Diode LD 30/1 und LD 37/1	• ,	2,0, 001-01L	(f. ZF-PLL-Decoderpl.)	R 42	8790-009-251	10ΚΩ
	09223-899.21	MW-Oszillatorspule				D 3	8309-215-019	1N 4001	R 51	8790-009-251	10ΚΩ
	09223-184.21	LW-Oszillatorspule			DIGFREQUENZZÄHLER-			(für Grundplatte)	R 162	8790-009-251	10ΚΩ
	09647-650.97	Ferrit-Abgleichkern			MODUL	N.I			R 166	8790-009-251	10ΚΩ
		für Pos.150/152/153/1	5		(59800-656.00)	- N -			R 226	8790-009-058	25KΩ
	09204-664.21	Antennenspule				D 4	8309-201-104	BA 316	R 242	8796-528-664	100ΚΩ
	09238-650.97	HF-Übertrager	135	09621-118.00	Steckerbuchse kpl.	D 6	8309-215-019	1N 4001	R 276	8790-009-251	10KΩ
	09218-024.01	HF-Drosse1				D 7	8309-215-019	1N 4001	R 279	8790-009-251	10ΚΩ
	8140-525-612	Ferritdrossel	137	59315-125.00	GRUNDPLATTE	D 14	8309-701-107	BZX 83/C5/V6			
	8140-525-635	1μH/10% Ferritdrossel	137.1	39601-666.01	Stiftkontakt-Unterteil	D 61	8309-908-030	LD 30/1	-		
	U-TU-JEJ=UJJ	22µH/5%	137.2	09218-251.01 2x	HF-Drosse1	D 62	8309-908-030	LD 30/1	D ocotos	F0800 404 61	0 40
	19202-602.97	ZF=Spule	137.3	59315-126.00	ANTE LOCAL ATTE	D 63	8309-908-030	LD 30/1	K 257/258	59703-181.01	2 x 100KΩ
	19202-368.97	Spule (10x10)	137.31	59315=126.00 59800=089.01	ANZE I GEPLATTE	D 101	8309-215-041	1N 4151			
	09647-021.97	Ferritperle	137.32	8309-909-705 3x	Maske LED-Display HA 1105 R	D 102	8309-215-041	1N 4151			
	19203-036.04	KerFilter	137.33	8309-909-706 1x	LED-Display HA 1105 R	D 103	8309-215-041	1N 4151			
			137.4	59315-127.00	TEILERPLATTE	D 104 D 105	8309-215-041 8309-210-926	1N 4151 SMV 2026			


Abgleich-Lageplan








Digitaler-Frequenz-Zähler, Lötseite 59315-125.00
DIGITAL FREQUENCY COUNTER, SOLDER SIDE
COMPTEUR DE FREQUENCES DIGITAL, COTE SOUDURES
FREQUENZIMETRO DIGITALE, LATO SALDATURE



Anzeige-Platte, Lötseite 59315-126.00
INDICATOR BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME D'INDICATION, COTE SOUDURES
PIASTRA D'INDICAZIONE, LATO SALDATURE





Teiler-Platte, Lötseite 59315-127.00

DIVIDER BOARD, SCLDER SIDE


CIRCUIT IMPRIME DIVISEUR, COTE SOUDURES


PIASTRA PARTITORE, LATO SALDATURE







FM-Platte, Lötseite 59311-164.00
FM BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME FM, COTE SOUDURES
PIASTRA FM, LATO SALDATURE










ZF-PLL-Decoder-Platte, Lötseite 59315-111.00
IF-PLL DECODER BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME DECODEUR FI-PLL, COTE SOUDURES
PIASTRA DECODER FI-PLL, LATO SALDATURE



E 3/









T 3000

Anzeige-Modul-Platte I, Lötseite 59315-118.00
INDICATOR MODULE BOARD I, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME D'INDICATION I, COTE SOUDURES
PIASTRA D'INDICAZIONE I, LATO SALDATURE






Speicher-Modul-Platte, Lötseite 59315-117.00

MEMORY MODULE BOARD, SOLDER SIDE


CIRCUIT IMPRIME DE MEMORISATION, COTE SOUDURES


PIASTRA DI MEMORIZZAZIONE, LATO SALDATURE




Anzeige-Modul-Platte II, Lötseite 59311-166.00 INDICATOR MODULE BOARD II, SOLDER SIDE CIRCUIT IMPRIME D'INDICATION II, COTE SOUDURES PIASTRA D'INDICAZIONE II, LATO SALDATURE












IC Schaltungen




SAA 1070



S 042 P




TDA 1072





Anzeige-Modul-Platte II, Lötseite 59311-166.00
INDICATOR MODULE BOARD II, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME D'INDICATION II, COTE SOUDURES
PIASTRA D'INDICAZIONE II, LATO SALDATURE







IC Schaltungen












S 042 P



UAA 180



TDA 1072



SAA 1059